


## Kurzanleitung für Anrufbeantworter (VMS) (Digital-Apparate) Optiset

Umleitung fest zur  
Voice Mail  
einrichten:

Ein ankommender Ruf wird direkt zum  
fest eingegebenen Umleitung (Voice-Mail)  
geschaltet. (*Telefon klingelt nicht*)

Sie drücken die Taste  
"Service Menü"




und bestätigen mit



jetzt blättern Sie mit




bis "feste Umleitung " erscheint




und bestätigen mit



Jetzt werden Sie über das  
Display geführt:



und bestätigen mit



77 (voice Mail)



und bestätigen mit




(Umschaltung zur Voice Mail  
ist eingeschaltet und gespeichert)


Umleitung zur  
Voice Mail ausschalten:

Sie sind wieder an Ihrem Platz und  
möchten Ihre feste Umleitung ausschalten.


Sie blättern mit



bis "Umleitung aus" erscheint.



und bestätigen mit



**Die Eingabe von der "festen Umleitung" bleibt  
"gespeichert", d.h. Sie können die Umleitung  
über "blättern" wieder einschalten.**

Rufwefterschaltung:

Eine Rufwefterschaltung ist eine "ausgeschaltete feste Umleitung", d.h. Diese Rufnummer ist in Ihrem Telefon fest hinterlegt und der ankommende Ruf an Ihrem Telefon wird, wenn Sie nicht abnehmen nach 4 Klingelzeichen an die hier hinterlegte (Voice Mail) weitergeschaltet.


Umleitung zur  
Voice Mail einschalten:

Anrufe werden direkt auf die Voice Mail geschaltet  
(*Telefon klingelt nicht*)


Sie blättern mit



bis "feste Umleitung ein"  
erscheint.



und bestätigen mit



# Kurzbedienungsanleitung Anrufbeantworter (Hipath Xpressions mit VMS)

Mit dem neuen Xpressions -Sprachspeichersystem haben Sie die Möglichkeit mehrere verschiedene Ansagetexte aufzunehmen (Ansage 1 bis 9).  
Diese können dann individuell als Ansage für z.B. interne, externe oder auch für beide Anrufer aktiviert werden.

In der folgenden Anleitung finden Sie einen Schnelleinstieg um Ihre Box innerhalb kürzester Zeit zu besprechen und zu aktivieren. ( **Kennzahl 77** )

## 1.1 Ansagetexte aufnehmen

### **Ansage Nummer 1 aufsprechen (z.B. Text für interne Anrufer)**

#### **Aktion:**

Box anrufen (**von intern 77, von extern 07531/88-77**)

Code-Nummer eingeben

\*

**7-1-1**

Text aufsprechen

\*

auflegen

### **Ansage Nummer 2 aufsprechen (z.B. Text für externe Anrufer)**

#### **Aktion:**

Xpressions -Box anrufen (**von intern 77, von extern 07531/88-77**)

Code-Nummer eingeben

\*

**7-2-1**

Text aufsprechen

\*

auflegen

### **Ansage Nummern 3 bis 9 aufsprechen (z.B. Urlaubsansage o.ä.)**

#### **Aktion:**

Xpressions -Box anrufen (**von intern 77, von extern 07531/88-77**)

Code-Nummer eingeben

\*

**7- (3 bis 9) -1**

Text aufsprechen

\*

auflegen

## **1.2 Weitere Optionen (Ansagen anhören löschen und zurück)**

oder **Xpressions -Box anrufen (von intern 77, von extern 07531/88-77)**

Code-Nummer eingeben (**PIN, und wenn vergeben, -Passwort-**)

\* ( **Stern-Taste** )

Anhören der persönlichen Ansagen:

8 - 7 - (1-9 Ansagen)-3

Rücksprung zum Hauptmenü:

0\* ( 0 + Sterntaste )

Ansagen löschen:

8 - 7 - (1-9 Ansagen) - #

Rücksprung Start:

0\* ( 0 + Sterntaste )

Bitte nach der Ansage sofort die \*-Taste drücken. Hiermit beenden Sie unmittelbar die Aufnahme und vermeiden die Aufnahme des Geräusches des Hörerauflegens.

Nach Anwahl der Zugangsnummer erhalten Sie durch den Sprachinfoservice auditiv sowie visuell im Digital-Telefondisplay Erklärungen zu allen Aktionen.

### **1.3 Ansagetexte aktivieren**

#### **Ansage Nummer 1 für interne Anrufer aktivieren**

**Aktion:**

Xpressions -Box anrufen (von intern 77, von extern 07531/88-77)  
Code-Nummer eingeben

\*

**8-8-7- ( 0 – für Hinweiskfunktion) -1-1**  
**( 1 – für Anrufbeantworterfunktion) -1-1**  
auflegen

#### **Ansage Nummer 2 für externe Anrufer aktivieren**

**Aktion:**

Xpressions -Box anrufen (von intern 77, von extern 07531/88-77)  
Code-Nummer eingeben

\*

**8-8-9- ( 0 – für Hinweiskfunktion) -1-2**  
**( 1 – für Anrufbeantworterfunktion) -1-2**  
auflegen

#### **Ansage Nummer 3 für alle Anrufer (Alternativ-Fall) aktivieren**

(Achtung: Wenn hier eine Ansage ausgewählt wurde, dann wird diese bei internen und externen Anrufern abgespielt.)

**Aktion:**

Xpressions -Box anrufen (von intern 77, von extern 07531/88-77)  
Code-Nummer eingeben

\*

**8-8-8- ( 0 – für Hinweiskfunktion) -1-3**  
**( 1 – für Anrufbeantworterfunktion) -1-3**  
auflegen

### **1.4 Ansagetexte wieder deaktivieren**

#### **Ansage für interne Anrufer deaktivieren**

**Aktion:**

Xpressions -Box anrufen (von intern 77, von extern 07531/88-77)  
Code-Nummer eingeben

\*

**8-8-7**  
**#**  
auflegen

#### **Ansage für externe Anrufer deaktivieren**

**Aktion:**

Xpressions -Box anrufen (von intern 77, von extern 07531/88-77)  
Code-Nummer eingeben

\*

**8-8-9**  
**#**  
auflegen

### **Ansage für alternative (interne und externe) Anrufer deaktivieren**

**Aktion:**

Xpressions -Box anrufen (**von intern 77, von extern 07531/88-77**)

Code-Nummer eingeben

\*

**8-8-8**

#

auflegen

### **Ansage für Anrufer außerhalb der Geschäftszeit (00:00 - 23:59Uhr) deaktivieren**

**Aktion:**

Xpressions -Box anrufen (**von intern 77, von extern 07531/88-77**)

Code-Nummer eingeben

\*

**8-8-5**

#

auflegen

## **1.5 Zustand der aktivierten Ansagetexte abfragen**

**Aktion:**

Xpressions -Box anrufen (**von intern 77, von extern 07531/88-77**)

Code-Nummer eingeben

\*

**8-8**

*(Zustand wird vorgelesen)*

auflegen

## **1.6 Persönliches Passwort der Sprachbox ändern**

### **Persönliches Passwort für Sprachbox einrichten**

**Aktion:**

Xpressions -Box anrufen (**von intern 77, von extern 07531/88-77**)

Code-Nummer eingeben

\*

**8-4**

neues Passwort eingeben (*mindestens 4 Ziffern*)

\*

auflegen

### **Persönliches Passwort der Sprachbox löschen**

**Aktion:**

Xpressions -Box anrufen (**von intern 77, von extern 07531/88-77**)

Code-Nummer eingeben

\*


**8-4**

#


Auflegen

Umleitung “fest” zur  
Voice Mail löschen.:

Sie drücken die Taste  
“Service- Menü”




und bestätigen mit.




jetzt blättern Sie mit








bis “feste Umleitung” erscheint



und bestätigen mit



jetzt werden Sie über das  
Display geführt:



*(Ansage und Aufzeichnungen bleiben auf dem Zentral - Server weiterhin erhalten).*

## **Eingegangene Nachrichten anhören:**

**(von extern - 07531/88-77)**

**Briefkasten leuchtet – Voice Mail – ( im Display )**

**Taste  ausgeben ? – ( im Display )**

**und bestätigen mit**



**PIN eingeben**



**mit Stern bestätigen**

**Sie werden durch das Menü geführt**

# beim abhören der Nachricht - Schnell – Anleitung

( wählen Sie Ziffern: )

**4-Rücksprung** : um 10 Sekunden in der Aufnahme (Sprachnachricht).  
Rücksprung um 3 Sätze im Text.

**4 – 4 Rücksprung** : an den Anfang der Aufnahme (Sprachnachricht).  
Rücksprung an den Anfang des Textes.

**6-Vorwärtssprung** : um 10 Sekunden in der Aufnahme (Sprachnachricht).  
Vorwärtssprung um 3 Sätze im Text.

**6 – 6 Vorwärtssprung ans Ende der Aufnahme** : (Sprachnachricht).  
Vorwärtssprung ans Ende des Textes. Schnelles löschen