


# Infoblätter für Veranstaltungen Universität Konstanz

**A&R**

Universität  
Konstanz



<u>Seite</u>	<u>Raum</u>	<u>Inhalt</u>
1	A&R	Medientechnik Ein/Aus
2	A&R	Anschluss Laptop (Bild)
3	A&R	Mikrofon Lautstärke
4	A&R	Mikrofontresor
5	A&R	Mikrofon An/Aus
6	A&R	Blu-Ray
7	A&R	Auflösung

**Bei technischen Problemen**  
**Mo.-Do.: 7:00Uhr-15:30Uhr**  
**Fr.: 7:00Uhr-12:00Uhr**

Medientechnik                      88-5097      oder      88-5098      oder      88-5099

**Mo.-Fr.: 15:30-22:00Uhr**  
Hausdienst A &R

88-2699

**Sa.-So.**  
Hausdienst

88- 2699

**Krankenwagen/Feuerwehr**


**88-2222**

# Frage:

Wie schalte ich die Anlage in A&R ein und auch wieder aus?



In der Regel finden Sie ein schwarzes Display auf dem Pult vor, das sich aber mit einem einfachen Fingerdrücken darauf einschalten lässt. Nach dem Fingerdruck sieht es wie nebenstehend aus:



Nach dem Sie „Mediananlage einschalten“ gedrückt haben, erscheint der folgende Bildschirm, auf dem Sie auswählen können welche Funktion Sie gerne bedienen möchten.

Die am häufigsten gewählten Optionen sind:

- \* Rednerpult: Laptop-Anschluss
- \* Mikrofon: regelt Lautstärke
- \* Medienton: Mikrofon regelt Lautstärke




Zum Beenden einfach den Button „Mediananlage ausschalten“ drücken. Daraufhin erscheint der nebenstehend abgebildete Bildschirm und weist Sie nochmals darauf hin, dass Sie dabei sind das System abzuschalten. Möchten Sie das System abschalten, so bestätigen Sie das mit „Ja“. Sollten Sie den „Mediananlage ausschalt“-Knopf aus Versehen gedrückt haben, können Sie den Vorgang mit „Nein“ abbrechen.

# Frage:

## Wie bringe ich mein Laptop auf den Beamer in A&R?



In der Regel finden Sie ein schwarzes Display auf dem Pult vor, das sich aber mit einem einfachen Druck auf das Display einschalten lässt. Nach dem Fingerdruck sieht es wie nebenstehend aus:




Sobald das System gestartet ist und der Hörsaal bereit ist, sehen Sie nebenstehenden Bildschirm. Um Ihren Laptop-Bild auf den Beamer zu schicken müssen Sie den Punkt „Rednerpult“ anwählen. Der Beamer Startet automatisch sobald Sie eine Quelle (HDMI/VGA/Displayport) anliegt




Dies ist das Fenster, das sich auf tut, sobald Sie im „Hauptmenü“ den Punkt „Rednerpult“ gewählt haben. Hier bestimmen Sie welche Quelle auf den Beamer geschaltet wird. Außer es ist der Button „Auto“ aktiviert. => Damit wird die Quelle automatisch erkannt.

# Frage:

Wie bringe ich meine Stimme auf die Ton-Anlage in A&R?



Schalten Sie die Anlage mit einem Druck auf das Touchpanel ein!



Wählen Sie „Mikrofone“, sobald das System bereit ist und schalten Sie ihr Mikrofon ein!

siehe Infoblatt Mikrofon



Nebenstehend sehen Sie das Fenster, das sich öffnet, wenn Sie die Option „Mikrofon“ wählen.

Bei der Medientechnik in V519 bekommen Sie auch ein Headset


Sie bekommen auch für folgende Räume zusätzlich ein Mikrofon, dies Aktivieren Sie auf Funkmikrofon2:  
A701/702/A703/A704  
R513/R611/R711/R712



Bei zu hoher Lautstärke herrscht „RÜCKKOPPLUNGSGEFAHR“

# Mikrofontresor

1. Ihren Transponder bei der Schlüsselverwaltung B610 aktivieren lassen.
2. Tägliches laden des Transponders bei benutzen des Mikrofontresors erforderlich.
3. Transponder auf den schwarzen Knopf legen und für 1 sec. drücken.
4. Mikrofon aus dem Tresor nehmen und nutzen.
5. Das Mikrofon nach der Benutzung bitte in den Tresor zurücklegen.
6. Den Transponder wieder für 1 sec. auf den schwarzen Knopf drücken, bis der Tresor verschlossen ist.



1. Activate your transponder with key management B610.
2. Daily charge of the transponder when using the mikrofontresor is required.
3. Place the transponder on the black button and press for 1 sec.
4. Remove the microphone from the vault and use it.
5. Please return the microphone to the safe after use.
6. Press the transponder again on the black button for 1 sec until the vault is closed.

# Ein- und Ausschalten des Mikrofons




Zum Ein- / Ausschalten den Knopf „On / Off“ drücken!  
(wenn an: Display & „On“-LED leuchten auf!)

# Switching on and off of the microphone




To activate / deactivate press the button „On / Off, !  
(if at: Display & „On,, LED lights on!)



# Frage:

Wie bringe ich meine Blu-Ray auf den Beamer in A&R?



In der Regel finden Sie ein schwarzes Display auf dem Pult vor, das sich aber mit einem einfachen Druck auf das Display einschalten lässt. Nach dem Fingerdruck sieht es wie nebenstehend aus:




Sobald das System gestartet ist und der Hörsaal bereit ist, sehen Sie nebenstehenden Bildschirm. Um Ihr Blue-Ray-Bild auf den Beamer zu schicken müssen Sie den Punkt „Blu-Ray“ anwählen. Blu-Ray Player befindet sich am Regieplatz und ist über ein Transponder zu öffnen. (Hausdienst)




Dies ist das Fenster, das sich auf tut, sobald Sie im „Hauptmenü“ den Punkt „Blu-Ray“ gewählt haben. Hier bestimmen Sie wann Sie Ihre Blu-Ray starten und stoppen.

# Einstellen der Monitorauflösung bei verschiedenen Windows-Versionen




## Windows XP:

Desktop => Rechtsmausklick => Eigenschaften => Karteireiter „Einstellungen“ => Auflösung für die Bildschirme auf **1024x768** stellen



## Windows Vista:



Desktop => Rechtsmausklick => Anpassen => Auflösung für die Bildschirme auf **1024x768** stellen



## Windows 7/8:

Desktop => Rechtsmausklick => Bildschirmauflösung => Auflösung für die Bildschirme auf **1024x768** stellen

# Einstellen der Monitorauflösung unter Apple MacOS X




Um in MacOS X die Auflösung des Monitors zu ändern gehen Sie wie folgt vor:

Apfelm Menü (oben links) => Systemeinstellungen => Monitore

Danach stellen Sie in der Auswahlliste im Karteireiter „**Monitor**“ die Auflösung auf **1024x768 bei 75 Hz** Wiederholrate (wenn auswählbar).

Sollte der Haken „**Bildschirme synchronisieren**“ im Karteireiter „**Anordnen**“ nicht gesetzt sein, so setzen Sie diesen um den selben Inhalt auf beiden Anzeigegeräten (intern/extern) anzeigen zu lassen.

Über den Button „**Fenster sammeln**“ werden die beiden Fenster für die verschiedenen Anzeigegeräte im Hauptfenster gesammelt.



Ist der Haken „**Monitore in der Menüleiste anzeigen**“ gesetzt, so kann man die Auflösung und das Synchronisationsverhalten des Macintosh Computers auch direkt über die Menüleiste regeln und einstellen.