

Dreierkonferenz

29 Sept 22:22
1234567

OK ↻

R

29 Sept 22:22
1234567

Die Nummer des ersten Konferenzteilnehmers eingeben.

(externe Nummer ? - bitte 0 vorwählen)

Die Taste OK drücken. Die Nummer wird innerhalb von 3 Sekunden angerufen.

Wenn die erste Verbindung steht, drücken Sie auf die Taste R. Sie hören dann wieder den Wähl Ton.

Die Nummer des zweiten Konferenzteilnehmers wählen. Auf Antwort warten.

Nacheinander: Taste R / * (Stern) / 3 drücken. Nun können alle drei am Gespräch teilnehmen.

Wenn Sie keine Antwort von Tln. 2 bekommen:

Taste R / *(Stern) / 1 drücken. Nun kommen Sie zum ersten Gesprächspartner zurück.

Bitte beachten Sie: Viele Mobiltelefon-Teilnehmer können nicht in eine Dreierkonferenz eingebunden werden. Die Dienste: Rückfrage (Flash-Funktion) und Konferenz sind von den Providern zum Teil nicht aktiviert.

Lautstärkenregelung, Stummschaltung, Automatische Tuning

Lautstärkenregelung:



Die Lautstärke der Lautsprecher kann mit der Taste Auf/Ab während des Gesprächs geregelt werden.

Stummschaltung:



Mit der Stummtaste das Mikrofon abschalten. Die Mikrofonanzeigeleuchten leuchten nun rot. Durch erneutes Drücken der Taste das Mikrofon wieder einschalten. Die Mikrofonanzeigeleuchten wechseln wieder zu grün.

Automatisches Tuning :



Bei Einschalten wird Konftel 200 automatisch auf den Raum und die Telefonleitung abgestimmt. Konftel 200 erfaßt die Raumakustik und paßt sich kontinuierlich an den Gesprächsverlauf an. Bei manueller Abstimmung drückt man die Taste Auf/Ab gleichzeitig. Es ist ein kurzes Rauschen zu hören.