

Kurzbedienungsanleitung für analoge Tastwahlapparate

Service	Bedienungsablauf	Service	Bedienungsablauf
Amtsverbindung herstellen	dienstl. 0 oder privat 6 Rufnr. wählen	Anrufübernahme im Team für festgel. TLn Gruppen	* 7 (Teamschaltung auf Anforderung)
Rückfrage	einleiten: R Erstes Gespräch Rufnr. Intern wählen beenden: R Erstes Gespräch	Variable Anrufumleitung	Ziel speichern einschalten: und * 4 6 5 Rufnummer eingeben # ausschalten und löschen: # 4 4
Gesprächsweitergabe Übergabeverfahren	Rückfrage einleiten auflegen	Dreierkonferenz	1. Teilnehmer int Rückfrage oder ext. anwählen 2. Teilnehmer R * 3 Konferenz ist eingeleitet
Rückruf im Besetztfall	Teilnehmer int. anwählen Besetztton * 9 im Freifall Teilnehmer int. anwählen Freiton * 9 löschen # 9	Feste Anrufumleitung	nach einer Rufnummer/oder Kennzahl (77 - Voice-Mail) Ziel speichern und einschalten: * 4 9 Rufnummer eingeben # einschalten: * 4 4 Ruf sofort nach Zielnummer ausschalten: # 4 4 Ruf nach 5x läuten nach Zielnummer Ziel löschen: # 4 9
Wahlwiederholung	Rufnummer wählen Frei oder Besetztton: Wahl wiederholen	* 6 * 6	Hinweis:
Wahlwiederholung automatisch	Ziel wird bei neuer Wahl überschrieben → →	Wahlwiederholung automatisch	wenn ein Ziel eingespeichert und die Umleitung nicht aktiviert ist, werden die Gespräche nach dem 5. Ruf zu der Zielnummer weitergeschaltet.
Kurzwahl-Zentral	Kurzwahlnummer entsprechend Ihrem Kurzwahlverzeichnis. Nachwahl möglich	Makeln	Einleiten aus Rückfragegespräch Extern oder Intern R Rufnr. des Makelpartners Melden des Makelpartners R * 1 5 ¹⁾
Ziel(Rufnr.) speichern ändern oder löschen	# 8 Ziel 1 - 0 wählen neue Rufnr. Eingeben	Ziel(Rufnr.) speichern ändern oder löschen	R Zweites Gespräch R Erstes Gespräch usw.
Verbindung herstellen	* 8 Ziel 1 - 0 wählen Nachwahl möglich	Verbindung herstellen	Telefon-Vermittlung Nr.: 99 1) sofort weiterleiten